

Bausatz-Reparaturbalg herstellen

*Alle Holzteile sind präzise gefräst. Vor der Verarbeitung müssen jedoch jeweils die Haltezäpfli abgefeilt werden. Für das Leimen empfehlen wir Weissleim und einen Borstenpinsel, mit dem beide zu verleimenden Flächen eingestrichen werden.

- Leder nach Papierschablone zuschneiden und vorbereitete* Holzplatten auf haarige Lederseite aufleimen (Tipp: Holz satt mit Pinsel bestreichen)



• nach Trocknung in Form falten

• Beide Balgplatten an die Balghölzer berührend an vorstehende Lederränder Leimen

• Federplatten aufleimen (und trocknen lassen)

• hintere Seite mit Lederstreifen dicht zuleimen



• Mundstück direkt über Blasloch Zusammenleimen

• Lederauflage mit Loch aufleimen (glattere Seite unten)



• Federn beidseitig einführen (Falls nötig zuerst aufspannen)

